



## COMMENT BIEN UTILISER LA MOTOPOMPE MONTÉE SUR LE VEHICULE NISSAN


Les actions suivantes doivent être réalisées dans l'ordre indiqué :

- 1- Mettre le coupe circuit (cabine en dessous le siège conducteur) en position On



- 2- La mise en route est réalisée en se positionnant face à la pompe à l'arrière du véhicule.

3.1-En premier lieu, procéder à la mise en route de la pompe au moyen de la clé figurant sur le bloc commande situé à gauche du bloc moteur, en la mettant en position On



- 3.2- En second lieu, régler le régime moteur par action sur la molette de course de l'accélérateur que l'on immobilisera, dès atteinte du bon régime (à l'oreille ! et en visu

du manomètre/50 bars/50 psi) au moyen de la vis papillon située sur cette même molette



Partant de là, nous avons environ 10 à 12 mn d'autonomie en eau.

3- Pour éteindre la pompe, il faut :

- 4.1-Réduire le régime moteur au minimum en déverrouillant la molette en dévissant la vis papillon et en accompagnant si besoin la course de la molette en le relevant vers la gauche
- 4.2-Tourner la clé de mise en marche en position off



**MAJ le 09/07/2020**